

يسر شركة تقنية المعلومات المتقدمة أن تقدم لكم شرح عن جهاز مراقبة الدوام.
لمزيد من التفاصيل – نرجو الاتصال بنا على الأرقام 4460075-4460076-4474626

كيفية سحب الحركات من جهاز البصمة إلى الفلاش:

من جهاز البصمة نضغط زر Menu ثم نختار Pendrive Mng فتظهر الخيارات التالية:

Download User لتحميل بيانات الموظفين (بصمة – رقم – اسم) إلى الفلاش
Download Attlogs لتحميل حركات الموظفين (دخول – خروج) إلى الفلاش
UpLoad User لتحميل بيانات الموظفين (بصمة – رقم – اسم) من الفلاش إلى
جهاز البصمة و هي العملية العكسية ل Download User

كيفية نقل البيانات من الفلاش إلى الحاسب:

- 1- نضع الفلاش في الحاسب
- 2- من قائمة بيانات الموجودة في البرنامج نختار إدارة وحدة التخزين الإضافية
- 3- نفعّل الفلاش من القائمة اليسارية و نضغط زر جلب فتنتقل الحركات من الفلاش إلى الحاسب

ملاحظات :

- 1- إذا لم نضع فلاش في الحاسب تظهر الرسالة:
لا توجد وحدة تخزين إضافية
- 2- إذا كانت الفلاش لا تحوي الملفات الخاصة بجهاز البصمة تظهر الرسالة
لا توجد بيانات في وحدة التخزين الإضافية
- 3- إذا كانت البيانات الموجودة على الفلاش موجودة مسبقاً بالبرنامج تظهر
رسالة خطأ فشل في جلب البيانات